

4. 表示設定

設定 ▶ ディスプレイ ▶ 明るさと色
▶ 台形補正、フォーカス、画面スケール、投影モードの設定ができます。


5. 画面のスケール

設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面スケール
▶ 必要に応じてアスペクト比の調整ができます。



6. 投影モード

設定 ▶ ディスプレイ ▶ 投影モード
▶ 必要に応じて投影モードの変更ができます。
4つのモード：
① フロント投影
② リアフロント投影
③ フロント天井投影
④ リア天井投影




7. オーディオ設定

設定 ▶
① サウンドデバイス ▶ ブルートゥースデバイスまたはプロジェクターのサウンドを設定してください。
② サウンドエフェクト ▶ 操作音のON/OFF設定が可能です。



8. 入力信号

設定 ▶ 入力信号 ▶ HDMI 信号ソースに切り替えます。



9. 一般設定

設定 ▶ 一般 ▶ 下記の確認ができます。
① デバイス名の確認
② メニューの非表示設定
③ デバイスモードの設定
④ ブルートゥーススピーカーのオン/オフ設定
⑤ アプリ設定




スクリーンミラーリング

ホーム画面で「アプリ」を開き、「ScreenCast」を起動します。指示に従って、デバイスの画面をこのプロジェクターに接続できます。

投影サイズ

壁から本体の設置距離に応じて、投影(画面)サイズの調整ができます。



推奨投影サイズ
40インチ ~ 80インチ
約20cm ~ 約30cm

映像がぼやけた場合、
設定 ▶ ディスプレイ ▶ 手動台形補正 ▶ 映像調整してください。
またはリモコンのフォーカス ボタンで調整も可能です。

こんなときは？ 正常に動作しない場合、以下の項目を確認してみてください。

- 電源が入らない場合**
 - 電源ケーブルの接続
 - ▶▶ 電源ケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。
 - コンセントの確認
 - ▶▶ 別の電源コンセントに差し替えてみてください。
 - 電源ボタン
 - ▶▶ 電源ボタンを押しても反応しない場合、リモコンや本体のボタンを試してください。
- 映像が映らない場合**
 - ネットワークの確認
 - ▶▶ ネットワーク・Wi-Fiが接続しているか確認してください。
 - 接続機器の確認
 - ▶▶ 接続されている機器が正常に動作しているか、別のデバイスで確認してみてください。
- 映像がぼやけている場合**
 - 焦点調整
 - ▶▶ プロジェクターの焦点調整してください。
 - 投影距離
 - ▶▶ プロジェクターとスクリーンの距離が適切か確認してください。
 - レンズの清掃
 - ▶▶ レンズが汚れていると映像がぼやけることがあります。
 - ▶▶ 柔らかい布でレンズをやさしく拭いてください。
- 音が出ない場合**
 - 音量設定
 - ▶▶ プロジェクターおよび接続されている機器の音量がミュートになっていないか、または音が小さすぎないか確認してください。
 - スピーカーの確認
 - ▶▶ 内蔵スピーカーが正常に動作しているか、外部スピーカーを接続して確認してください。
- その他の不具合**
 - ソフトウェアのアップデート
 - ▶▶ 最新のファームウェアにアップデートされているか確認してください。
 - リセット
 - ▶▶ 問題が解決しない場合、プロジェクターの設定を初期化してみてください。

それでも解決できないときはお買い上げの販売店または当社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

警告 ● 分解・修理・改造はしないでください。

SP02 壁短焦点プロジェクター

ディスプレイ技術 : DLP (0.23インチ DMD)
 ネイティブ解像度 : 1080P (1920 x 1080)
 サポートされる解像度 : 4K
 明るさ : 650ANSI
 寸法 : 309 x 186 x 68mm
 重量 : 約 1.8kg
 定格電圧 : 100V
 定格周波数 : 50/60Hz
 定格消費電力 : 65 W
 CPU : Allwinner H713
 RAM+ROM : 2GB+32GB
 OS : Android 11
 Bluetooth : V5.2
 スピーカー : 5W x 2



- 付属品：
 ● 本体
 ● 取扱説明書
 ● アダプター・電源コード(約1.2m)
 ● リモコン(電池単4形 x 2は別売り)
 ● HDMIケーブル



www.LOOZER.net
 商品に関するお電話は平日の対応となります。
 0800-170-7071
 平日 10:00~18:00
 (夏季休業及び年末年始を除く)

販売元 ROYAL CORPORATION 株式会社ロイヤル
 〒460-8535 名古屋市中区栄2丁目11-30 セントラルビル3階

【電池のリサイクルについて】
電池には有害な化学物質が含まれている場合があります。不適切に廃棄すると、環境に影響を及ぼす可能性があります。必ず指定されたリサイクル施設でリサイクルしてください。

愛情点検 長年ご使用の製品の点検を！

ご使用の際、このようなことはありませんか。
 ●電源スイッチを入れても作動しないときがある。●変なニオイがしたり、煙が出たりする。●ドリドリと電気を感ずる。●電源コードの破損が確認されている。●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。●その他異常・故障がある。

故障や事故防止のため、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書

本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。当社は本製品の保証書及び電話におけるお客様の氏名や住所などの個人情報は修理や交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

保証期間内に故障し、保証を受ける場合には本製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。保証の対象は正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は保証の対象外となります。

●保証書は封筒に入ったものや、取扱説明書と一体のものがあります。保証書を受け取ったら販売店名・お買い上げ日が書かれているかを確認し、ご自身の住所・氏名・電話番号の記入に誤りがないかよく確認してください。未記入の場合や字句を書き換えられた場合は、保証期間内でも有償になる場合があります。

●取扱説明書その他の注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店を通じ、無償修理または交換をさせていただきます。

- 保証期間内であっても以下の場合は無償修理・交換を受けることは出来ません。
- ① お買い上げ後の落下や、引越越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ② 天災などの不可抗力な理由に火災、災害、異常電圧などによる故障及び損傷。
 - ③ 保証書の提示がない場合。
 - ④ 保証書に購入年月日、店名または氏名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句等を書き換えられた場合。
 - ⑤ 本製品の目的用途以外の使用、または不当な修理や改造が行われた製品。
 - ⑥ 保証期間終了後は、診断をして修理が出来る場合はご希望により有償にて修理を行わせていただきます。
 - ⑦ 保証期間はお買い上げ日から1年間です。販売店によっては、独自延長保証期間を設けている場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

保証書

保証期間内に故障し、保証を受ける場合には本製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。保証の対象は正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は保証の対象外となります。

品番	LOOZER SP02	
お客様	お名前	様
	ご住所 〒	-
	電話番号	() -
お買い上げ日	年 月 日	販売店名・電話番号
保証期間 (お買い上げ日より)	本体 1年間	
	電話番号	() -

この商品は海外ではご使用になれません。 ●販売店様へ必ず記入をしてお渡しいください。 FOR USE IN JAPAN ONLY